



Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, д. 200, тел/факс: 8 (727) 2584445 www.gps.kz, e-mail: info@bassar.kz

От 11-01-2019

Артикул	Наименование	Описание	Цена
<b>Системы автономного питания</b>			
19010		зарядный комплект Guide 10 Plus Solar Kit (в комплекте с Nomad 7 - глянцевая поверхность, 5B/12B), 4x2700 мАч аккумуляторы с з/у (совмещенный с PowerBank)	46000
11806		солнечная панель Nomad 7 Plus (матовая поверхность), 5B	44240
21907		PowerBank Flip 20 (цвет: серый) 5200 мАч	21200
21910		PowerBank Flip 20 (цвет: зеленый) 5200 мАч	21200
22008		PowerBank Venture 30 Solar Recharger 7800 мАч, IPX66, фонарик	42600
22012		PowerBank Venture 70 Solar Recharger, 17700 мАч, IPX67	61600
61206		PowerBank Sherpa 50 (универсальное з/у для различных типов потребле	78400
32202		солнечная панель Maintainer 10 (12 В для зарядки аккумуляторов)	36400
90110		фонарь / зарядное устройство Torch 250 (до 48 часов света, 4400 мАч, 5 режимов освещения, 3 режима зарядки)	33600
14003		Зарядное устройство/контроллер зарядки Guardian 12V Plus (совместная работа с панелями Nomad 14+ или 28+)	25800
<b>Спутниковые коммуникаторы и трекеры</b>			
		Spot Gen 3	98800
		Spot Trace	90000
010-01879-00	GPS навигатор inReach Mini, Orange 010-01879-00	inReach Mini, Orange 010-01879-00	150000
010-01879-01	GPS навигатор inReach Mini, Gray 010-01879-01	inReach Mini, Gray 010-01879-01	150000
010-01735-00	GPS навигатор inReach SE+ 010-01735-00	inReach SE+ 010-01735-00	195000
010-01735-11	GPS навигатор inReach Explorer+ 010-01735-11	inReach Explorer+ 010-01735-11	220000
<b>Экшн-камеры</b>			
010-01529-04	экшн камера VIRB ULTRA 30 010-01529-04	VIRB ULTRA 30 010-01529-04	205000
010-01743-05	экшн камера VIRB 360, GPS 010-01743-05	VIRB 360, Action Camera, GPS 010-01743-05	365000
<b>Видеорегистраторы</b>			
010-01750-01	автомобильный регистратор Dash Cam 45, 010-01750-01	Dash Cam 45, GPS, WW 010-01750-01	85000
010-01750-11	автомобильный регистратор Dash Cam 55, 010-01750-11	Dash Cam 55, GPS, WW 010-01750-11	99000
010-01750-15	автомобильный регистратор Dash Cam 65W, 010-01750-15	Dash Cam 65W, GPS, WW 010-01750-15	124000
<b>Носимые</b>			
010-00970-00	GPS навигатор eTrex 10 010-00970-00	eTrex 10 010-00970-00, ч/б экран 2,2", карты нет	60000
010-01504-00	GPS навигатор GPS73 010-01504-00	GPS73 010-01504-00, ч/б экран, 2,6", карты нет, плавучесть	79000
010-01508-02	GPS навигатор eTrex 20x 010-01508-02	eTrex 20x 010-01508-02, цветной дисплей 2,2", картография	99000
010-01508-12	GPS навигатор eTrex 30x 010-01508-12	eTrex 30x 010-01508-12, цветной дисплей 2,2", картография, компас, высотомер, смарт уведомления	123000
010-01325-00	GPS навигатор eTrex Touch 25 010-01325-00	eTrex Touch 25 010-01325-00, сенсорный дисплей 2,6", картография, компас, велокрепление	115000
010-01325-10	GPS навигатор eTrex Touch 35 010-01325-10	eTrex Touch 35 010-01325-10 сенсорный дисплей 2,6", картография, компас, высотомер, смарт уведомления велокрепление	137000
010-01199-00	GPS навигатор GPSMAP 64 010-01199-00	GPSMAP 64 010-01199-00 цветной дисплей 2,2", картография	118000
010-01199-10	GPS навигатор GPSMAP 64S 010-01199-10	GPSMAP 64S 010-01199-10 цветной дисплей 2,6", картография, компас	145000
010-01199-21	GPS навигатор GPSMAP 64St 010-01199-21	GPSMAP 64St 010-01199-21 (как GPSMAP 64S + топо карта Европы!!!)	181000
010-01199-31	GPS навигатор GPSMAP 64Sc 010-01199-31	GPSMAP 64Sc 010-01199-31 (как GPSMAP 64S + фотокамера)	180000
010-01918-02	GPS навигатор GPSMAP 66S 010-01918-02	GPSMAP 66S 010-01918-02, цветной дисплей 3", картография, компас,	175000

010-01672-02	GPS навигатор Oregon 700 010-01672-02	<a href="#">Oregon 700 010-01672-02</a>	180000
010-01672-24	GPS навигатор Oregon 750 010-01672-24	<a href="#">Oregon 750 010-01672-24</a>	212000
010-01534-03	GPS навигатор Montana 610 010-01534-03	<a href="#">Montana 610 010-01534-00</a>	240000
010-01534-15	GPS навигатор Montana 680 010-01534-15	<a href="#">Montana 680 010-01534-15</a>	264000
010-01607-01	GPS навигатор GPSMAP 276Cx 010-01607-01	<a href="#">GPSMAP 276Cx 010-01607-01</a>	305000
<b>Универсальные часы</b>			
010-02064-00	Часы для спорта Instinct, 010-02064-00	<a href="#">Instinct, Graphite (графитовый) 010-02064-00</a>	135000
010-02064-01	Часы для спорта Instinct, 010-02064-01	<a href="#">Instinct, Tundra (тундра-серебристый) 010-02064-01</a>	135000
010-02064-02	Часы для спорта Instinct, 010-02064-02	<a href="#">Instinct, Flame Red (огненно-красный) 010-02064-02</a>	135000
010-01685-00	Часы с GPS навигатором Fenix 5S 010-01685-00	<a href="#">Fenix 5S - Silver with Carrara white band 010-01685-00</a>	243000
010-01685-02	Часы с GPS навигатором Fenix 5S 010-01685-02	<a href="#">Fenix 5S - Silver with black band 010-01685-02</a>	247000
010-01685-11	Часы с GPS навигатором Fenix 5S 010-01685-11	<a href="#">Fenix 5S Sapphire - Slate grey with black band 010-01685-11</a>	290000
010-01688-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5 010-01688-03	<a href="#">Fenix 5, Glass,Black/Silver,GPS Watch,WW 010-01688-03</a>	215000
010-01688-00	Часы с GPS навигатором Fenix 5 010-01688-00	<a href="#">Fenix 5 - Slate grey with black band 010-01688-00</a>	247000
010-01688-11	Часы с GPS навигатором Fenix 5 010-01688-11	<a href="#">Fenix 5 Sapphire - Black with black band 010-01688-11</a>	290000
010-01733-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5X 010-01733-01	<a href="#">Fenix 5X Sapphire - Slate grey with black band 010-01733-01</a>	305000
010-01987-21	Часы с GPS навигатором Fenix 5S 010-01987-21	<a href="#">Fenix 5S Plus Серебристые с черным ремешком 010-01987-21</a>	300000
010-01987-23	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-23	<a href="#">Fenix 5S Plus Белые с ремешком цвета морской пены 010-01987-23</a>	300000
010-01987-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-03	<a href="#">Fenix 5S Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01987-03</a>	340000
010-01987-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-01	<a href="#">Fenix 5S Plus Белые Сапфир с белым ремешком 010-01987-01</a>	340000
010-01987-07	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-07	<a href="#">Fenix 5S Plus Белые Розовый безел Сапфир 010-01987-07</a>	363000
010-01988-11	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-11	<a href="#">Fenix 5 Plus Серебристые с черным ремешком 010-01988-11</a>	300000
010-01988-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-01	<a href="#">Fenix 5 Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01988-01</a>	340000
010-01988-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-03	<a href="#">Fenix 5 Plus Черные Сапфир Титан 010-01988-03</a>	487000
010-01988-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-05	<a href="#">Fenix 5 Plus Титановые Сапфир с оранжевым ремешком 010-01988-05</a>	363000
010-01989-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-01	<a href="#">Fenix 5X Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01989-01</a>	363000
010-01989-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-03	<a href="#">Fenix 5X Plus Черные Сапфир с кожаным 010-01989-03</a>	399000
010-01989-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-05	<a href="#">Fenix 5X Plus Титановые Сапфир 010-01989-05</a>	508800
010-01688-40	Часы с GPS навигатором Quatix 5 010-01688-40	<a href="#">Quatix 5 Синий силиконовый браслет 010-01688-40</a>	255000
010-01688-42	Часы с GPS навигатором Quatix 5 010-01688-42	<a href="#">Quatix 5 Sapphire Синий силиконовый и металлический браслет 010-</a>	355000
<b>Устройства для собак</b>			
010-01041-52	GPS навигатор Alpha 100 010-01041-52	<a href="#">Alpha 100/T5 EU (комплект) 010-01041-52</a>	345000
010-01041-51	GPS навигатор Alpha 100 010-01041-51	<a href="#">Alpha 100/TT 15 EU (комплект) 010-01041-51</a>	365000
<b>Саундеры</b>			
010-01870-01	Эхолот Striker Plus 4 010-01870-01	<a href="#">Striker Plus 4, Worldwide w/Dual Beam 010-01870-01</a>	79000
010-01871-01	Эхолот Striker Plus 4cv, 010-01871-01	<a href="#">Striker Plus 4cv, Worldwide w/GT20 010-01871-01</a>	112000
010-01872-02	Эхолот Striker Plus 5cv, 010-01872-02	<a href="#">Striker Plus 5cv, Worldwide 010-01872-02</a>	175000
010-01552-11	Эхолот Striker 5cv 010-01552-11	<a href="#">Striker 5cv Комплект для зимней рыбалки, Worldwide 010-01552-11</a>	228000
010-12401-20	Датчик (транздьюссер) 010-12401-20	Датчик (транздьюссер) для зимней рыбалки 010-12401-20	66000
010-01554-01	Эхолот Striker Plus 7cv, 010-01554-01	<a href="#">Striker Plus 7cv, Worldwide w/GT20 010-01554-01</a>	248000
010-01874-01	Эхолот Striker Plus 7sv, 010-01874-01	<a href="#">Striker Plus 7sv, Worldwide w/GT52 010-01874-01</a>	290000
010-01875-01	<a href="#">Striker Plus 9sv, 010-01875-01</a>	<a href="#">Striker Plus 9sv, Worldwide w/GT52 010-01875-01</a>	372000
010-01884-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 42cv, 010-01884-01	<a href="#">ECHOMAP Plus 42cv, WW, w/GT20 xdcr 010-01884-01</a>	193000
010-01888-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 62cv, 010-01888-01	<a href="#">ECHOMAP Plus 62cv, WW w/GT20 xdcr 010-01888-01</a>	290000
010-01892-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 72cv, 010-01892-01	<a href="#">ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/GT20 xdcr 010-01892-01</a>	415000
010-01896-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 72sv, 010-01896-01	<a href="#">ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/GT52 xdcr 010-01896-01</a>	538000
010-01900-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 92sv, 010-01900-01	<a href="#">ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/GT52 xdcr 010-01900-01</a>	621000
010-01945-00	Датчик (транздьюссер) 010-01945-00	Panoptix PS22-TR - LiveVu Forward and Down Transducer 010-01945-00	600000
010-01864-00	Датчик (транздьюссер) 010-01864-00	Panoptix LiveScope™ System 010-01864-00	800000
		Сумка для эхолота с аккумулятором и з/у	60000
010-01960-00	Датчик (транздьюссер) 010-01960-00	GT20-TM,Xdcr,4pin,Trad:77/200,CV:455/800,New Design	53500
010-12405-00	Датчик (транздьюссер) 010-12405-00	GT52HW-TM,Xdcr,12pin,HW-CHIRP,ClearVu/SideVu 455/800,Transom	156000

Фитнес			
010-01591-10	Спортивные весы Index Smart Scale 010-01591-10	<a href="#">Весы GARMIN Index Smart Черные 010-01591-10</a>	71000
010-01591-11	Спортивные весы Index Smart Scale 010-01591-11	<a href="#">Весы GARMIN Index Smart Белые 010-01591-11</a>	71000
010-01850-21	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-21	<a href="#">vívomove HR, E EU, Sport, Black-Black, L 010-01850-21</a>	79500
010-01850-22	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-22	<a href="#">vívomove HR, E EU, Sport, Rose Gold-White, S/M 010-01850-22</a>	79500
010-01850-26	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-26	<a href="#">vívomove HR, E EU, Sport, Rose Gold-Black, S/M 010-01850-26</a>	79500
010-01850-08	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-08	<a href="#">vívomove HR Sport Silver with Seafoam Silicone 010-01850-08</a>	79500
010-01850-03	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-03	<a href="#">vívomove HR Sport Black with Sandstone Silicone 010-01850-03</a>	79500
010-01850-24	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-24	<a href="#">vívomove HR, E EU, Premium, Black-Silver, L 010-01850-24</a>	119900
010-01850-25	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-25	<a href="#">vívomove HR, E EU, Premium, Gold-Gold, S/M 010-01850-25</a>	119900
010-01850-00	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-00	<a href="#">vívomove HR Premium Onyx Black with Tan Suede 010-01850-00</a>	159900
010-01850-09	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-09	<a href="#">vívomove HR Premium Rose Gold with Gray Suede 010-01850-09</a>	159900
010-01608-06	Фитнес браслет vívofit 3, 010-01608-06	<a href="#">vívofit 3, черный стандартный 010-01608-06</a>	30 000
010-01608-07	Фитнес браслет vívofit 3, 010-01608-07	<a href="#">vívofit 3, белый стандартный 010-01608-07</a>	30 000
010-01608-08	Фитнес браслет vívofit 3, 010-01608-08	<a href="#">vívofit 3, черный большой 010-01608-08</a>	30 000
010-01847-10	Фитнес браслет vívofit 4, 010-01847-10	<a href="#">vívofit 4, Black, S/M 010-01847-10</a>	40 500
010-01847-11	Фитнес браслет vívofit 4, 010-01847-11	<a href="#">vívofit 4, White, S/M 010-01847-11</a>	40 500
010-01847-13	Фитнес браслет vívofit 4, 010-01847-13	<a href="#">vívofit 4, Black, L 010-01847-13</a>	40 500
010-01995-20	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-20	<a href="#">vivosmart 4, E EU, Black/Slate, S/M 010-01995-20</a>	62 500
010-01995-23	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-23	<a href="#">vivosmart 4, E EU, Black/Slate, L 010-01995-23</a>	62 500
010-01995-22	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-22	<a href="#">vivosmart 4, E EU, Gray/Silver, S/M 010-01995-22</a>	62 500
010-01995-21	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-21	<a href="#">vivosmart 4, E EU, Merlot/Rose Gold, S/M 010-01995-21</a>	62 500
010-01789-20	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-20	<a href="#">vivosport, GPS, E EU, Slate, S/M 010-01789-20</a>	79 600
010-01789-21	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-21	<a href="#">vivosport, GPS, E EU, Fuchsia Focus, S/M 010-01789-21</a>	79 600
010-01789-22	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-22	<a href="#">vivosport, GPS, E EU, Slate, L 010-01789-22</a>	79 600
010-01789-23	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-23	<a href="#">vivosport, GPS, E EU, Limelight, L 010-01789-23</a>	79 600
010-01985-03	Спортивные часы vívoactive 3 Music 010-01985-03	<a href="#">vívoactive 3 Music 010-01985-03</a>	151 000
010-01985-33	Спортивные часы vívoactive® 3 Music 010-01985-33	<a href="#">vívoactive® 3 Music Granite Blue with Rose Gold 010-01985-33</a>	151 000
010-01769-02	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-02	<a href="#">vívoactive 3, E.EU, Black/Black Silicone, Stainless Steel 010-01769-02</a>	133 500
010-01769-12	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-12	<a href="#">vívoactive 3, E.EU, Black/Black Silicone, Slate 010-01769-12</a>	143 500
010-01769-22	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-22	<a href="#">vívoactive 3, E.EU, White/White Silicone, Stainless Steel 010-01769-22</a>	133 500
010-01769-05	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-05	<a href="#">vívoactive 3, E.EU, white silicone, rose-gold 010-01769-05</a>	143 500
010-01353-10	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-10	<a href="#">Forerunner 25 - Large - Black &amp; Red 010-01353-10</a>	55 000
010-01353-11	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-11	<a href="#">Forerunner 25 - Large - Black &amp; Blue 010-01353-11</a>	55 000
010-01353-30	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-30	<a href="#">Forerunner 25 - Small - Black &amp; Purple 010-01353-30</a>	55 000
010-01353-31	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-31	<a href="#">Forerunner 25 - Small - White &amp; Pink 010-01353-31</a>	55 000
010-01930-03	Спортивные часы Forerunner 30, 010-01930-03	<a href="#">Forerunner 30, EU, Slate Grey 010-01930-03</a>	62 500
010-01930-04	Спортивные часы Forerunner 30, 010-01930-04	<a href="#">Forerunner 30, EU, Turquoise 010-01930-04</a>	62 500
010-01930-05	Спортивные часы Forerunner 30, 010-01930-05	<a href="#">Forerunner 30, EU, Amethyst 010-01930-05</a>	62 500
010-01689-10	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-10	<a href="#">Forerunner 35, Black 010-01689-10</a>	83 500
010-01689-11	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-11	<a href="#">Forerunner 35, Limelight 010-01689-11</a>	83 500
010-01689-12	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-12	<a href="#">Forerunner 35, Frost Blue 010-01689-12</a>	83 500
010-01689-13	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-13	<a href="#">Forerunner 35, White 010-01689-13</a>	83 500
010-01863-10	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-10	<a href="#">Forerunner 645 Black 010-01863-10</a>	171 000
010-01863-11	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-10	<a href="#">Forerunner 645 Sandstone 010-01863-10</a>	171 000
010-01863-30	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-10	<a href="#">Forerunner 645 Music Black 010-01863-10</a>	192 000
010-01863-31	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-31	<a href="#">Forerunner 645 Music Cerise 010-01863-31</a>	192 000
010-01614-06	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, 010-01614-06	<a href="#">Forerunner 735XT, GPS, EU, Black/Gray 010-01614-06</a>	180 000
010-01614-07	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, 010-01614-07	<a href="#">Forerunner 735XT, GPS, EU, Midnight Blue/Frost Blue 010-01614-07</a>	180 000
010-01614-09	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS,, Tri Bundle, 010-01614-09	<a href="#">Forerunner 735XT, GPS, EU, Tri Bundle, Black/Gray 010-01614-09</a>	235 000
010-01614-10	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Tri Bundle, 010-01614-10	<a href="#">Forerunner 735XT, GPS, EU, Tri Bundle, Mdnt Blue/Frost Blue 010-01614-</a>	235 000
010-01614-15	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Run Bundle, 010-01614-15	<a href="#">Forerunner 735XT, GPS, EU, Run Bundle, Black/Gray 010-01614-15</a>	200 000

010-01614-16	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Run Bundle, 010-01614-16	Forerunner 735XT, GPS, EU, Run Bundle, Mdnt Blue/Frost Blue 010-01614	200 000
010-01746-04	Спортивные часы Forerunner 935 010-01746-04	Forerunner 935 черно-серый 010-01746-04	210 000
010-01746-06	Спортивные часы Forerunner 935 Tri Budle 010-01746-06	Forerunner 935 черно-серый Tri Budle 010-01746-06	270 000
010-01913-01	Велокомпьютер с GPS Edge 130 010-01913-01	Edge 130 010-01913-01	90 000
010-01913-06	Велокомпьютер с GPS Edge 130 HR Bundle 010-01913-06	Edge 130 HR Bundle 010-01913-06	110 000
010-01368-00	Велокомпьютер с GPS Edge 520 010-01368-00	Edge 520 010-01368-00	110 000
010-02083-10	Велокомпьютер с GPS Edge 520 Plus 010-02083-10	Edge 520 Plus	140 000
010-02083-11	Велокомпьютер с GPS Edge 520 Plus Performance Bundle 010-02083-11	Edge 520 Plus Performance Bundle	180 000
010-01626-10	Велосипедный GPS компьютер Edge 820 010-01626-10	Edge 820 010-01626-10	170 000
010-01626-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 820 Performance Bundle 010-01626-11	Edge 820 Performance Bundle 010-01626-11	210 000
010-01758-10	Велосипедный GPS компьютер Edge 1030 010-01626-11	Edge 1030 010-01626-11	250 000
010-01758-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 1030 Bundle 010-01758-11	Edge 1030 Bundle 010-01758-11	282 000
010-01787-00	Датчик мощности на велоспедаль Vector 3 010-01787-00	Vector 3 010-01787-00	413 000
010-01787-01	Датчик мощности на велоспедаль Vector 3S 010-01787-01	Vector 3S 010-01787-01	248 000

### АКСЕССУАРЫ

Артикул		Наименование	Цена
<b>Наборы (крепление + питание)</b>			
010-10851-10	автокит(питание +крепление) oregon 010-10851-10	Автомобильный набор для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	22000
010-11654-00	автокит (питание+крепление) Montana 010-11654-00	Автомобильный набор для Montana 600/650, Monterra	35000
010-11654-01	мотокит Montana	Мотоциклетный набор для Montana 600/650, Monterra	58000
010-10962-00			
<b>Морские крепления</b>			
010-11031-00	морское крепление 010-11031-00	Морское крепление для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	14500
010-11654-06	морское крепление 010-11654-06	Морское крепление для Montana 600/650, Monterra	27000
010-10300-00	морское крепление 010-10300-00	Морское крепление для GPS 72H	13000
010-11441-00	морское крепление 010-11441-00	Морское крепление для GPSMAP 78/78s	13000
010-10511-00	морское крепление 010-10511-00	Морское крепление для GPSMAP 276C	22000
<b>Крепления на руль</b>			
010-11023-00	Велокрепление 010-11023-00	Велосиденое крепление для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	5000
010-11654-07	велокрепление 010-11654-07	Велосипедное крепление для Montana 600/650, Monterra	17000
010-11654-01	мотокрепление 010-11654-01	Мотоциклетное крепление для Montana 600/650, Monterra	27000
010-10962-10	мотокрепление 010-10962-10	Мото крепление для Zumo, Montana 600/650, Monterra / GPSMAP 276	29000
010-11029-00	крепление 010-11029-00	Bicycle mount kit для часов	8000
<b>Крепления на пояс</b>			
010-11022-20	карабин 010-11022-20	Карабин для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	7000
<b>Адаптеры от 12В (прикуриватель)</b>			
010-10851-11	адаптер 010-10851-11	Адаптер для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	13000
010-10085-00	адаптер 010-10085-00	Адаптер для GPS 60, GPS 72H, GPSMAP 78/78s	9000
010-11838-00	адаптер 010-11838-00	Адаптер для Nuvi, Virb	10000
010-10516-00	адаптер 010-10516-00	Адаптер для GPSMAP 276C	9000
<b>Чехлы</b>			
010-11734-00	чехол 010-11734-00	Полупрозрачный чехол для eTrex 10/20/30	6500
010-11344-00	чехол 010-11344-00	Полупрозрачный чехол для Dakota 10/20	6000
010-10117-03	чехол 010-10117-03	Закрытый чехол (сумка) маленький - универсальный	6000

010-10117-02	чехол 010-10117-02	Закрытый чехол (сумка) большой - универсальный	5500
010-11526-00	чехол 010-11526-00	Полупрозрачный чехол для GPSMAP 62/64	9000
010-12456-00	чехол 010-12456-00	Защитная крышка для GPSMAP 276Cx	9000
<b>Фитнес аксессуары</b>			
010-12739-00	браслет 5S Plus 20mm QuickFit черный силикон		26000
010-12739-01	браслет 5S Plus 20mm QuickFit белый силикон		26000
010-12739-03	браслет 5S Plus 20mm QuickFit силикон, цвет морской пены		26000
010-12739-04	браслет 5S Plus 20mm QuickFit Снежно голубой		26000
010-12739-05	браслет 5S Plus 20mm QuickFit розово-малиновый		26000
010-12739-06	браслет 5S Plus 20mm QuickFit серо-зеленый		26000
010-12739-07	браслет 5S Plus 20mm QuickFit черный силикон, длинный		26000
010-12491-16	браслет 5S Plus 20mm QuickFit светло-серая бархатная кожа		40000
010-12739-02	браслет 5S Plus 20mm QuickFit металл, цвет розовое золото		105000
010-12740-00	браслет 5 Plus 22mm QuickFit черный силикон		26000
010-12740-03	браслет 5 Plus 22mm QuickFit синий силикон		26000
010-12740-04	браслет 5 Plus 22mm QuickFit оранжевый силикон		26000
010-12740-05	браслет 5 Plus 22mm QuickFit темно-оливковый		26000
010-12740-01	браслет 5 Plus 22mm QuickFit черная кожа		40000
010-12740-02	браслет 5 Plus 22mm QuickFit Тинановый		119000
010-12741-00	браслет 5X Plus 26mm QuickFit черный силикон		26000
010-12741-02	браслет 5X Plus 26mm QuickFit синий силикон		26000
010-12741-03	браслет 5X Plus 26mm QuickFit оранжевый		26000
010-12741-04	браслет 5X Plus 26mm QuickFit темно-оливковый		26000
010-12517-04	браслет 5X Plus 26mm QuickFit коричневая кожа		40000
010-12741-01	браслет 5X Plus 26mm QuickFit титановый		119000
010-12491-02	удлинители для браслетов для 5S (белый черный, зеленый)		25000
010-12491-11	браслет 010-12491-11 20mm QuickFit бирюзовый силикон		25000
010-12491-13	браслет 010-12491-13 20mm QuickFit желто-зеленый силикон		25000
010-12491-14	браслет 010-12491-14 20mm QuickFit красно-розовый силикон		25000
010-12491-15	браслет 010-12491-15 20mm QuickFit фиолетовый силикон		25000
010-12491-17	браслет 010-12491-17 20mm QuickFit металл, цвет розовое золото		99000
010-12496-01	браслет 010-12496-01 22mm QuickFit темно-серый силикон		25000
010-12496-02	браслет 010-12496-02 22mm QuickFit желто-зеленый силикон		25000
010-12496-03	браслет 010-12496-03 22mm QuickFit красный силикон		25000
010-12496-05	браслет 010-12496-05 22mm QuickFit коричневая кожа		40000
010-12496-06	браслет 010-12496-06 22mm QuickFit стальной		99000
010-12500-01	браслет 010-12500-01 22mm QuickFit белый силикон		25000
010-12500-02	браслет 010-12500-02 22mm QuickFit черная кожа		40000
010-12517-01	браслет 010-12517-01 26mm QuickFit желто-зеленый силикон		25000
010-12517-02	браслет 010-12517-02 26mm QuickFit красный силикон		25000
010-12517-03	браслет 010-12517-03 26mm QuickFit NATO силикон		25000
010-11251-0Q	браслет 010-11251-0Q черный силикон для FR 935		15000
010-11251-0R	браслет 010-11251-0R желто-зеленый силикон для FR 935		15000
010-11092-30	Датчик температуры 010-11092-30		16000
010-10997-09	нагрудный датчик HRM TRI 010-01997-09		67000
010-12342-00	нагрудный датчик HRM SWIM 010-12342-00		47000
010-10997-12	нагрудный датчик HRM RUN 010-01997-12		47000
010-12104-00	датчик Bike Speed and Cadence Sensors 010-12104-00		35000
010-12491-01	кабель заряда для fenix 5 010-12491-01		14500

**Примечание: Если Вас интересует оборудование или аксессуары, цены на которые не представлены в данном прайс-листе, Вы можете обратиться к нашим менеджерам и они обязательно ответят Вам.**