



Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, д. 200, тел/факс: 8 (727) 2584445 www.gps.kz, e-mail: info@bassar.kz

От 29-08-2019

Артикул	Наименование	Описание	Цена
Системы автономного питания			
19010		зарядный комплект Guide 10 Plus Solar Kit (в комплекте с Nomad 7 - глянцева я панелью, 5В/12В), 4x2700 мАч аккумуляторы с з/у (совмещенный с PowerBank)	46000
11806		солнечная панель Nomad 7 Plus (матовая поверхность), 5В	44240
21907		PowerBank Flip 20 (цвет: серый) 5200 мАч	21200
21910		PowerBank Flip 20 (цвет: зеленый) 5200 мАч	21200
22008		PowerBank Venture 30 Solar Recharger 7800 мАч, IPX66, фонарик	42600
22012		PowerBank Venture 70 Solar Recharger, 17700 мАч, IPX67	61600
61206		PowerBank Sherpa 50 (универсальное з/у для различных типов потребления)	78400
32202		солнечная панель Maintainer 10 (12 В для зарядки аккумуляторов)	36400
90110		фонарь / зарядное устройство Torch 250 (до 48 часов света, 4400 мАч, 5 режимов освещения, 3 режима зарядки)	33600
14003		Зарядное устройство/контроллер зарядки Guardian 12V Plus (совместная работа с панелями Nomad 14+ или 28+)	25800
Спутниковые коммуникаторы и трекеры			
		Spot Gen 3	110000
		Spot Trace	100000
010-01879-00	GPS навигатор inReach Mini, Orange 010-01879-00	inReach Mini, Orange 010-01879-00	154000
010-01879-01	GPS навигатор inReach Mini, Gray 010-01879-01	inReach Mini, Gray 010-01879-01	154000
010-01735-00	GPS навигатор inReach SE+ 010-01735-00	inReach SE+ 010-01735-00	200000
010-01735-11	GPS навигатор inReach Explorer+ 010-01735-11	inReach Explorer+ 010-01735-11	225000
Экшн-камеры			
010-01529-04	экшн камера VIRB ULTRA 30 010-01529-04	VIRB ULTRA 30 010-01529-04	215000
010-01743-05	экшн камера VIRB 360, GPS 010-01743-05	VIRB 360, Action Camera, GPS 010-01743-05	365000
Видеорегистраторы			
010-01750-01	автомобильный регистратор Dash Cam 45, 010-01750-01	Dash Cam 45, GPS, WW 010-01750-01	85000
010-02231-11	автомобильный регистратор Dash Cam 56, 010-02231-11	Dash Cam 56, 010-02231-11	113000
010-02231-15	автомобильный регистратор Dash Cam 66W, 010-02231-15	Dash Cam 66W, 010-02231-15	130000
010-02062-10	автомобильный регистратор Dash Cam MINI 010-02062-10	Dash Cam MINI 010-02062-10	60000
Носимые			
010-00970-00	GPS навигатор eTrex 10 010-00970-00	eTrex 10 010-00970-00, ч/б экран 2.2", карты нет	63000
010-01504-00	GPS навигатор GPS73 010-01504-00	GPS73 010-01504-00, ч/б экран, 2.6", карты нет, плавучесть	81000
010-01508-02	GPS навигатор eTrex 20x 010-01508-02	eTrex 20x 010-01508-02, цветной дисплей 2.2", картография	102000
010-02256-01	GPS навигатор eTrex 22x 010-02256-01	eTrex 22x 010-02256-01, цветной дисплей 2.2", картография	102000
010-01508-12	GPS навигатор eTrex 30x 010-01508-12	eTrex 30x 010-01508-12, цветной дисплей 2.2", картография, компас, высотомер, смарт уведомления	128000
010-02257-01	GPS навигатор eTrex 32x 010-02257-01	eTrex 32x 010-02257-01, цветной дисплей 2.2", картография, компас, высотомер, смарт уведомления	128000
010-01325-00	GPS навигатор eTrex Touch 25 010-01325-00	eTrex Touch 25 010-01325-00, сенсорный дисплей 2.6", картография, компас, велокрепление	120000

010-01325-10	GPS навигатор eTrex Touch 35 010-01325-10	eTrex Touch 35 010-01325-10 сенсорный дисплей 2,6", картография, компас, высотомер, смарт нотификации велокрепление	143000
010-01199-00	GPS навигатор GPSMAP 64 010-01199-00	GPSMAP 64 010-01199-00 цветной дисплей 2,6", картография	125000
010-01199-10	GPS навигатор GPSMAP 64S 010-01199-10	GPSMAP 64S 010-01199-10 цветной дисплей 2,6", картография, компас, вы	150000
010-01199-21	GPS навигатор GPSMAP 64St 010-01199-21	GPSMAP 64St 010-01199-21 (как GPSMAP 64S + топо карта Европы!!!)	185000
010-01199-31	GPS навигатор GPSMAP 64Sc 010-01199-31	GPSMAP 64Sc 010-01199-31 (как GPSMAP 64S + фотокамера)	185000
010-02258-01	GPS навигатор GPSMAP 64x 010-02258-01	GPSMAP 64x 010-02258-01 цветной дисплей 2,6", картография	140000
010-02258-11	GPS навигатор GPSMAP 64sx 010-02258-11	GPSMAP 64sx 010-02258-11 цветной дисплей 2,6", картография, компас, высотомер, смарт нотификации	165000
010-01918-02	GPS навигатор GPSMAP 66S 010-01918-02	GPSMAP 66S 010-01918-02, цветной дисплей 3", картография, компас, высотомер, смарт нотификации, пожизненный birds Eye, Wifi	179000
010-02088-02	GPS навигатор GPSMAP® 66i 010-02088-02	GPSMAP® 66i 010-02088-02, функционал InReach, цветной дисплей 3", картография, компас, высотомер, смарт нотификации, пожизненный birds Eye, Wifi	280000
010-01672-02	GPS навигатор Oregon 700 010-01672-02	Oregon 700 010-01672-02	180000
010-01672-24	GPS навигатор Oregon 750 010-01672-24	Oregon 750 010-01672-24	212000
010-01534-03	GPS навигатор Montana 610 010-01534-03	Montana 610 010-01534-00	252000
010-01534-15	GPS навигатор Montana 680 010-01534-15	Montana 680 010-01534-15	277000
010-01607-01	GPS навигатор GPSMAP 276Cx 010-01607-01	GPSMAP 276Cx 010-01607-01	307000
Универсальные часы			
010-02006-01	MARQ™ Driver		1180000
010-02006-04	MARQ™ Aviator		980000
010-02006-07	MARQ™ Captain		880000
010-02006-13	MARQ™ Expedition		780000
010-02006-16	MARQ™ Athlete		680000
010-02064-00	Часы для спорта Instinct, 010-02064-00	Instinct, Graphite (графитовый) 010-02064-00	135000
010-02064-01	Часы для спорта Instinct, 010-02064-01	Instinct, Tundra (тундра-серебристый) 010-02064-01	135000
010-02064-02	Часы для спорта Instinct, 010-02064-02	Instinct, Flame Red (огненно-красный) 010-02064-02	135000
010-02064-70	Часы для спорта Instinct tactical черный, 010-02064-70	Часы для спорта Instinct tactical черный, 010-02064-70	156000
010-02064-71	Часы для спорта Instinct Tactical оливково-серый, 010-02064-71	Часы для спорта Instinct Tactical оливково-серый, 010-02064-71	156000
010-01685-11	Часы с GPS навигатором fenix 5S 010-01685-11	fenix 5S Sapphire - Slate grey with black band 010-01685-11	290000
010-01688-03	Часы с GPS навигатором fenix 5 010-01688-03	fenix 5, Glass.Black/Silver,GPS Watch,WV 010-01688-03	215000
010-01688-00	Часы с GPS навигатором fenix 5 010-01688-00	fenix 5 - Slate grey with black band 010-01688-00	247000
010-01688-11	Часы с GPS навигатором fenix 5 010-01688-11	fenix 5 Sapphire - Black with black band 010-01688-11	290000
010-01733-01	Часы с GPS навигатором fenix 5X 010-01733-01	fenix 5X Sapphire - Slate grey with black band 010-01733-01	305000
010-01987-21	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-21	Fenix 5S Plus Серебристые с черным ремешком 010-01987-21	310000
010-01987-23	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-23	Fenix 5S Plus Белые с ремешком цвета морской пены 010-01987-23	310000
010-01987-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-03	Fenix 5S Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01987-03	350000
010-01987-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-01	Fenix 5S Plus Белые Сапфир с белым ремешком 010-01987-01	350000
010-01987-07	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-07	Fenix 5S Plus Белые Розовый безел Сапфир 010-01987-07	380000
010-01987-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-05	Fenix 5S Plus Белый безел Сапфир кожаный светлый ремешок 010-01987-05	380000
010-01987-11	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-11	Fenix 5S Plus Белые Розовый безел Сапфир браслет цвет розовое золото 010-01987-11	460000
010-01988-11	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-11	Fenix 5 Plus Серебристые с черным ремешком 010-01988-11	310000
010-01988-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-01	Fenix 5 Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01988-01	350000
010-01988-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-03	Fenix 5 Plus Черные Сапфир Титан 010-01988-03	487000
010-01988-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-05	Fenix 5 PlusТитановые Сапфир с оранжевым ремешком 010-01988-05	380000

010-01988-07	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-07	Fenix 5 Plus Сапфир с черным кожаным ремешком 010-01988-07	399000
010-01989-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-01	Fenix 5X Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01989-01	380000
010-01989-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-03	Fenix 5X Plus Черные Сапфир с кожаным 010-01989-03	399000
010-01989-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-05	Fenix 5X Plus Титановые Сапфир 010-01989-05	510000
010-02157-01	Часы с навигатором fenix 6X Pro 010-02157-01	fenix 6X,Pro,Black w/Black Band 010-02157-01	404000
010-02157-11	Часы с навигатором fenix 6X,Sapphire 010-02157-11	fenix 6X,Sapphire,Carbon Gray DLC w/Black Band 010-02157-11	468000
010-02157-14	часы с навигатором fenix 6X,Sapphire 010-02157-14	fenix 6X,Sapphire,Black DLC w/Brwn Leather Band 010-02157-14	516000
010-02157-21	часы с навигатором fenix 6X Pro Solar 010-02157-21	fenix 6X Pro Solar,Ti,,Carbon Gray DLC w/Black Band 010-02157-21	516000
010-02157-24	часы с навигатором fenix 6X Pro Solar 010-02157-24	fenix 6X Pro Solar,Titanium w/Ti Band 010-02157-24	624000
010-02158-00	часы с навигатором fenix 6 010-02158-00	fenix 6,Silver w/Black Band 010-02158-00	360000
010-02158-02	часы с навигатором fenix 6 Pro 010-02158-02	fenix 6,Pro,Black w/Black Band 010-02158-02	378000
010-02158-11	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-11	fenix 6,Sapphire,Gray w/Black Band 010-02158-11	432000
010-02158-14	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-14	fenix 6,Sapphire,Ti Gray w/Orange Band 010-02158-14	485000
010-02158-17	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-17	fenix 6,Sapphire,Black DLC w/Ntral Nylon Band 010-02158-17	485000
010-02158-23	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-23	fenix 6,Sapphire,Titanium Gray w/Ti Band 010-02158-23	538000
010-02159-00	часы с навигатором fenix 6S 010-02159-00	fenix 6S Silver w/White Band 010-02159-00	360000
010-02159-01	часы с навигатором fenix 6S 010-02159-01	fenix 6S Silver w/Black Band 010-02159-01	360000
010-02159-11	часы с навигатором fenix 6S Pro 010-02159-11	fenix 6S Pro, Rose Gold w/White Band 010-02159-11	378000
010-02159-14	часы с навигатором fenix 6S Pro 010-02159-14	fenix 6S Pro, Black w/Black Band 010-02159-14	378000
010-02159-21	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-21	fenix 6S Sapphire,Rose Gold w/Gray Band 010-02159-21	432000
010-02159-25	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-25	fenix 6S Sapphire,Carbon Grey DLC w/Blk Band 010-02159-25	432000
010-02159-37	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-37	fenix 6S Sapphire,Rose Gold/Blk w/Nylon Band 010-02159-37	484800
010-02159-40	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-40	fenix 6S Sapphire,Lt Gold w/Shale Suede Band 010-02159-40	484800
010-01688-40	Часы с GPS навигатором Quatix 5 010-01688-40	Quatix 5 Синий силиконовый браслет 010-01688-40	255000
010-01688-42	Часы с GPS навигатором Quatix 5 010-01688-42	Quatix 5 Sapphire Синий силиконовый и металлический браслет 010-01688-	355000
Устройства для собак			
010-01041-52	GPS навигатор Alpha 100 010-01041-52	Alpha 100/T5 EU (комплект) 010-01041-52	355000
010-01041-51	GPS навигатор Alpha 100 010-01041-51	Alpha 100/TT 15 EU (комплект) 010-01041-51	375000
Саундеры			
010-01870-01	Эхолот Striker Plus 4 010-01870-01	Striker Plus 4, Worldwide w/Dual Beam 010-01870-01	82000
010-01871-01	Эхолот Striker Plus 4cv, 010-01871-01	Striker Plus 4cv, Worldwide w/GT20 010-01871-01	116000
010-01872-01	Эхолот Striker Plus 5cv, 010-01872-01	Striker Plus 5cv, Worldwide 010-01872-01	180000
010-01872-21	Эхолот Striker Plus 5cv, Fishing Kit, EU w/GT8HW-IF, 010-01872-21	Striker Plus 5cv Комплект для зимней рыбалки, Worldwide	260000
010-12401-20	Датчик (трансдюссер) 010-12401-20	Датчик (трансдюссер) для зимней рыбалки 010-12401-20	66000
010-01873-01	Эхолот Striker Plus 7cv, 010-01873-01	Striker Plus 7cv, Worldwide w/GT20 010-01873-01	260000
010-01874-01	Эхолот Striker Plus 7sv, 010-01874-01	Striker Plus 7sv, Worldwide w/GT52 010-01874-01	301000
010-01875-01	Striker Plus 9sv, 010-01875-01	Striker Plus 9sv, Worldwide w/GT52 010-01875-01	387000
010-01884-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 42cv, 010-01884-01	ECHOMAP Plus 42cv, WW, w/GT20 xdcr 010-01884-01	195000
010-01888-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 62cv, 010-01888-01	ECHOMAP Plus 62cv, WW w/GT20 xdcr 010-01888-01	310000
010-01892-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 72cv, 010-01892-01	ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/GT20 xdcr 010-01892-01	440000
010-01896-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 72sv, 010-01896-01	ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/GT52 xdcr 010-01896-01	540000
010-01900-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 92sv,010-01900-01	ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/GT52 xdcr 010-01900-01	621000
010-01945-00	Датчик (трансдюссер) 010-01945-00	Panoptix PS22-TR - LiveVu Forward and Down Transducer 010-01945-00	621000
010-01864-00	Датчик (трансдюссер) 010-01864-00	Panoptix LiveScope™ System 010-01864-00	805000
		Сумка для эхолота с аккумулятором и з/у	70000
010-01960-00	Датчик (трансдюссер) 010-01960-00	GT20-TM,Xdcr,4pin,Trad:77/200,CV:455/800,New Design	55000
010-12405-00	Датчик (трансдюссер) 010-12405-00	GT52HW-TM,Xdcr,12pin,HW-CHIRP,ClearVu/SideVu 455/800,Transom	157000
Фитнес			

010-01591-10	Спортивные весы Index Smart Scale 010-01591-10	Весы GARMIN Index Smart Черные 010-01591-10	75000
010-01591-11	Спортивные весы Index Smart Scale 010-01591-11	Весы GARMIN Index Smart Белые 010-01591-11	75000
010-01850-21	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-21	vívomove HR, E EU, Sport, Black-Black, L 010-01850-21	84000
010-01850-22	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-22	vívomove HR, E EU, Sport, Rose Gold-White, S/M 010-01850-22	84000
010-01850-26	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-26	vívomove HR, E EU, Sport, Rose Gold-Black, S/M 010-01850-26	84000
010-01850-08	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-08	vívomove HR Sport Silver with Seafoam Silicone 010-01850-08	84000
010-01850-03	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-03	vívomove HR Sport Black with Sandstone Silicone 010-01850-03	84000
010-01850-24	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-24	vívomove HR, E EU, Premium, Black-Silver, L 010-01850-24	127000
010-01850-25	Спортивные часы vívomove HR, 010-01850-25	vívomove HR, E EU, Premium, Gold-Gold, S/M 010-01850-25	127000
010-01850-00	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-00	vívomove HR Premium Onyx Black with Tan Suede 010-01850-00	162000
010-01850-09	Спортивные часы vívomove HR 010-01850-09	vívomove HR Premium Rose Gold with Gray Suede 010-01850-09	162000
010-01608-06	Фитнес браслет vívofit 3, 010-01608-06	vívofit 3, черный стандартный 010-01608-06	31 000
010-01608-07	Фитнес браслет vívofit 3, 010-01608-07	vívofit 3, белый стандартный 010-01608-07	31 000
010-01608-08	Фитнес браслет vívofit 3, 010-01608-08	vívofit 3, черный большой 010-01608-08	31 000
010-01847-10	Фитнес браслет vívofit 4, 010-01847-10	vívofit 4, Black, S/M 010-01847-10	41 000
010-01847-11	Фитнес браслет vívofit 4, 010-01847-11	vívofit 4, White, S/M 010-01847-11	41 000
010-01847-13	Фитнес браслет vívofit 4, 010-01847-13	vívofit 4, Black, L 010-01847-13	41 000
010-01995-20	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-20	vivosmart 4, E EU, Black/Slate, S/M 010-01995-20	64 000
010-01995-23	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-23	vivosmart 4, E EU, Black/Slate, L 010-01995-23	64 000
010-01995-22	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-22	vivosmart 4, E EU, Gray/Silver, S/M 010-01995-22	64 000
010-01995-21	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-21	vivosmart 4, E EU, Merlot/Rose Gold, S/M 010-01995-21	64 000
010-01789-20	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-20	vivosport, GPS, E EU, Slate, S/M 010-01789-20	79 600
010-01789-21	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-21	vivosport, GPS, E EU, Fuchsia Focus, S/M 010-01789-21	79 600
010-01789-22	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-22	vivosport, GPS, E EU, Slate, L 010-01789-22	79 600
010-01789-23	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-23	vivosport, GPS, E EU, Limelight, L 010-01789-23	79 600
010-01985-03	Спортивные часы vívoactive 3 Music 010-01985-03	vívoactive 3 Music 010-01985-03	151 000
010-01985-33	Спортивные часы vívoactive® 3 Music 010-01985-33	vívoactive® 3 Music Granite Blue with Rose Gold 010-01985-33	151 000
010-01769-02	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-02	vívoactive 3, E.EU, Black/Black Silicone, Stainless Steel 010-01769-02	133 500
010-01769-12	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-12	vívoactive 3, E.EU, Black/Black Silicone, Slate 010-01769-12	143 500
010-01769-22	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-22	vívoactive 3, E.EU, White/White Silicone, Stainless Steel 010-01769-22	133 500
010-01769-07	Спортивные часы vívoactive 3, 010-01769-07	vívoactive 3, E.EU, white silicone, rose-gold 010-01769-07	143 500
010-01353-10	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-10	Forerunner 25 - Large - Black & Red 010-01353-10	57 000
010-01353-11	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-11	Forerunner 25 - Large - Black & Blue 010-01353-11	57 000
010-01353-30	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-30	Forerunner 25 - Small - Black & Purple 010-01353-30	57 000
010-01353-31	Спортивные часы Forerunner 25 - 010-01353-31	Forerunner 25 - Small - White & Pink 010-01353-31	57 000
010-01689-10	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-10	Forerunner 35, Black 010-01689-10	83 500
010-01689-11	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-11	Forerunner 35, Limelight 010-01689-11	83 500
010-01689-12	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-12	Forerunner 35, Frost Blue 010-01689-12	83 500
010-01689-13	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-13	Forerunner 35, White 010-01689-13	83 500
010-02156-10	Спортивные часы FORERUNNER 45S, 010-02156-10	FORERUNNER 45S, 010-02156-10	91 000
010-02156-11	Спортивные часы FORERUNNER 45S, 010-02156-11	FORERUNNER 45S, 010-02156-11	91 000
010-02156-15	Спортивные часы FORERUNNER 45, 010-02156-15	FORERUNNER 45, 010-02156-15	91 000
010-02156-16	Спортивные часы FORERUNNER 45, 010-02156-16	FORERUNNER 45, 010-02156-16	91 000
010-02120-10	Спортивные часы FORERUNNER 245 Black, 010-02120-10	FORERUNNER 245 Black, 010-02120-10	140 000
010-02120-11	Спортивные часы FORERUNNER 245 малиновый, 010-02120-11	FORERUNNER 245 малиновый, 010-02120-11	140 000
010-02120-30	Спортивные часы FORERUNNER 245 MUSIC, черный, 010-02120-30	FORERUNNER 245 MUSIC, черный, 010-02120-30	160 000
010-02120-31	Спортивные часы FORERUNNER 245 MUSIC, белый, 010-02120-31	FORERUNNER 245 MUSIC, белый, 010-02120-31	160 000
010-02120-32	Спортивные часы FORERUNNER 245 MUSIC, бирюза, 010-02120-32	FORERUNNER 245 MUSIC, бирюза, 010-02120-32	160 000

010-01863-10	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-10	Forerunner 645 Black 010-01863-10	180 000
010-01863-11	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-11	Forerunner 645 Sandstone 010-01863-11	180 000
010-01863-30	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-30	Forerunner 645 Music Black 010-01863-30	199 000
010-01863-31	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-31	Forerunner 645 Music Cerise 010-01863-31	199 000
010-01614-06	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, 010-01614-06	Forerunner 735XT, GPS, EU, Black/Gray 010-01614-06	180 000
010-01614-07	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, 010-01614-07	Forerunner 735XT, GPS, EU, Midnight Blue/Frost Blue 010-01614-07	180 000
010-01614-09	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS,, Tri Bundle, 010-01614-09	Forerunner 735XT, GPS, EU, Tri Bundle, Black/Gray 010-01614-09	235 000
010-01614-10	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Tri Bundle, 010-01614-10	Forerunner 735XT, GPS, EU, Tri Bundle, Mdnt Blue/Frost Blue 010-01614-10	235 000
010-01614-15	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Run Bundle, 010-01614-15	Forerunner 735XT, GPS, EU, Run Bundle, Black/Gray 010-01614-15	200 000
010-01614-16	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Run Bundle, 010-01614-16	Forerunner 735XT, GPS, EU, Run Bundle, Mdnt Blue/Frost Blue 010-01614-16	200 000
010-01746-04	Спортивные часы Forerunner 935 010-01746-04	Forerunner 935 черно-серый 010-01746-04	210 000
010-01746-06	Спортивные часы Forerunner 935 Tri Budle 010-01746-06	Forerunner 935 черно-серый Tri Budle 010-01746-06	270 000
010-02063-01	Спортивные часы Forerunner 945 010-02063-01	Forerunner 945 010-02063-01	280 000
010-02063-11	Спортивные часы Forerunner 945 Tri Budle 010-02063-11	Forerunner 945 Tri Budle 010-02063-11	340 000
010-01913-01	Велокомпьютер с GPS Edge 130 010-01913-01	Edge 130 010-01913-01	90 000
010-01913-06	Велокомпьютер с GPS Edge 130 HR Bundle 010-01913-06	Edge 130 HR Bundle 010-01913-06	110 000
010-02060-01	Велосипедный GPS компьютер Edge 530 010-02060-01	Edge 530 010-02060-01	140 000
010-02060-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 530 Bundle 010-02060-11	Edge 530 Bundle 010-02060-11	180 000
010-01626-10	Велосипедный GPS компьютер Edge 820 010-01626-10	Edge 820 010-01626-10	170 000
010-01626-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 820 Bundle 010-01626-11	Edge 820 Performance Bundle 010-01626-11	210 000
010-02061-01	Велосипедный GPS компьютер Edge 830 010-02061-01	Edge 830 010-02061-01	210 000
010-02061-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 830 Bundle 010-02061-11	Edge 830 Bundle 010-02061-11	225 000
010-01758-10	Велосипедный GPS компьютер Edge 1030 010-01758-10	Edge 1030 010-01758-10	260 000
010-01758-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 1030 Bundle 010-01758-11	Edge 1030 Bundle 010-01758-11	295 000
010-01787-00	Датчик мощности на велоспедаль Vector 3 010-01787-00	Vector 3 010-01787-00	430 000
010-01787-01	Датчик мощности на велоспедаль Vector 3S 010-01787-01	Vector 3S 010-01787-01	260 000

АКСЕССУАРЫ

Артикул		Наименование	Цена
Наборы (крепление + питание)			
010-10851-10	автокит(питание +крепление) oregon 010-10851-10	Автомобильный набор для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	23000
010-11654-00	автокит (питание+крепление) Montana 010-11654-00	Автомобильный набор для Montana 600/650, Monterra	37000
010-11654-01	мотокит Montana	Мотоциклетный набор для Montana 600/650, Monterra	58000
010-10962-00			
Морские крепления			
010-11031-00	морское крепление 010-11031-00	Морское крепление для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	15000
010-11654-06	морское крепление 010-11654-06	Морское крепление для Montana 600/650, Monterra	28000
010-10300-00	морское крепление 010-10300-00	Морское крепление для GPS 72H	14000
010-11441-00	морское крепление 010-11441-00	Морское крепление для GPSMAP 78/78s	14000
010-10511-00	морское крепление 010-10511-00	Морское крепление для GPSMAP 276C	23000
Крепления на руль			
010-11023-00	Велокрепление 010-11023-00	Велосиденое крепление для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	5500
010-11654-07	велокрепление 010-11654-07	Велосипедное крепление для Montana 600/650, Monterra	18000

010-11654-01	мотокрепление 010-11654-01	Мотоциклетное крепление для Montana 600/650, Monterra	28000
010-10962-10	мотокрепление 010-10962-10	Мото крепление для Zumo, Montana 600/650, Monterra / GPSMAP 276	31000
010-11029-00	крепление 010-11029-00	Bicycle mount kit для часов	8500
Крепления на пояс			
010-11022-20	карабин 010-11022-20	Карабин для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	7000
Адаптеры от 12В (прикуриватель)			
010-10851-11	адаптер 010-10851-11	Адаптер для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	14000
010-10085-00	адаптер 010-10085-00	Адаптер для GPS 60, GPS 72H, GPSMAP 78/78s	11000
010-11838-00	адаптер 010-11838-00	Адаптер для Nuvi, Virb	11000
010-10516-00	адаптер 010-10516-00	Адаптер для GPSMAP 276C	10000
Чехлы			
010-11734-00	чехол 010-11734-00	Полупрозрачный чехол для eTrex 10/20/30	7000
010-11344-00	чехол 010-11344-00	Полупрозрачный чехол для Dakota 10/20	7000
010-10117-03	чехол 010-10117-03	Закрытый чехол (сумка) маленький - универсальный	7000
010-10117-02	чехол 010-10117-02	Закрытый чехол (сумка) большой - универсальный	7000
010-11526-00	чехол 010-11526-00	Полупрозрачный чехол для GPSMAP 62/64	10000
010-12456-00	чехол 010-12456-00	Защитная крышка для GPSMAP 276Cx	10000
Фитнес аксессуары			
010-12739-00	браслет 5S Plus 20mm QuickFit черный силикон		27000
010-12739-01	браслет 5S Plus 20mm QuickFit белый силикон		27000
010-12739-03	браслет 5S Plus 20mm QuickFit силикон, цвет морской пены		27000
010-12739-04	браслет 5S Plus 20mm QuickFit Снежно голубой		27000
010-12739-05	браслет 5S Plus 20mm QuickFit розово-малиновый		27000
010-12739-06	браслет 5S Plus 20mm QuickFit серо-зеленый		27000
010-12739-07	браслет 5S Plus 20mm QuickFit черный силикон, длинный		27000
010-12491-16	браслет 5S Plus 20mm QuickFit светло-серая бархатная кожа		40000
010-12739-02	браслет 5S Plus 20mm QuickFit металл, цвет розовое золото		105000
010-12740-00	браслет 5 Plus 22mm QuickFit черный силикон		27000
010-12740-03	браслет 5 Plus 22mm QuickFit синий силикон		27000
010-12740-04	браслет 5 Plus 22mm QuickFit оранжевый силикон		27000
010-12740-05	браслет 5 Plus 22mm QuickFit темно-оливковый		27000
010-12740-01	браслет 5 Plus 22mm QuickFit черная кожа		40000
010-12740-02	браслет 5 Plus 22mm QuickFit Титановый		119000
010-12741-00	браслет 5X Plus 26mm QuickFit черный силикон		27000
010-12741-02	браслет 5X Plus 26mm QuickFit синий силикон		27000
010-12741-03	браслет 5X Plus 26mm QuickFit оранжевый		27000
010-12741-04	браслет 5X Plus 26mm QuickFit темно-оливковый		27000
010-12517-04	браслет 5X Plus 26mm QuickFit коричневая кожа		40000
010-12741-01	браслет 5X Plus 26mm QuickFit титановый		119000
010-12491-02	удлинители для браслетов для 5S (белый черный, зеленый)		25000
010-12491-11	браслет 010-12491-11 20mm QuickFit бирюзовый силикон		27000
010-12491-13	браслет 010-12491-13 20mm QuickFit желто-зеленый силикон		27000
010-12491-14	браслет 010-12491-14 20mm QuickFit красно-розовый силикон		27000
010-12491-15	браслет 010-12491-15 20mm QuickFit фиолетовый силикон		27000
010-12491-17	браслет 010-12491-17 20mm QuickFit металл, цвет розовое золото		99000
010-12496-01	браслет 010-12496-01 22mm QuickFit темно-серый силикон		27000

010-12496-02	браслет 010-12496-02 22mm QuickFit желто-зеленый силикон	27000
010-12496-03	браслет 010-12496-03 22mm QuickFit красный силикон	27000
010-12496-05	браслет 010-12496-05 22mm QuickFit коричневая кожа	40000
010-12496-06	браслет 010-12496-06 22mm QuickFit стальной	99000
010-12500-01	браслет 010-12500-01 22mm QuickFit белый силикон	27000
010-12500-02	браслет 010-12500-02 22mm QuickFit черная кожа	40000
010-12517-01	браслет 010-12517-01 26mm QuickFit желто-зеленый силикон	27000
010-12517-02	браслет 010-12517-02 26mm QuickFit красный силикон	27000
010-12517-03	браслет 010-12517-03 26mm QuickFit NATO силикон	27000
010-11251-0Q	браслет 010-11251-0Q черный силикон для FR 935	17000
010-11251-0R	браслет 010-11251-0R желто-зеленый силикон для FR 935	17000
010-11092-30	Датчик температуры 010-11092-30	18000
010-10997-09	нагрудный датчик HRM TRI 010-01997-09	68000
010-12342-00	нагрудный датчик HRM SWIM 010-12342-00	52000
010-10997-12	нагрудный датчик HRM RUN 010-01997-12	52000
010-12883-00	нагрудный датчик HRM Dual	37000
010-12845-00	датчик Bike Speed and Cadence Sensors 010-12845-00	37000
010-12491-01	кабель заряда для fenix 5 010-12491-01	15000

Примечание: Если Вас интересует оборудование или аксессуары, цены на которые не представлены в данном прайс-листе, Вы можете обратиться к нашим менеджерам и они обязательно ответят Вам.